

# 1200Z INDUSTRIAL PERMISO DE AGUA TORMENTA

# HOJA DE HECHOS

## LÍMITES DE EFECTOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA (TBELs)

### ¿Qué son los TBEL?

Los TBEL son los límites de efluentes basados en la tecnología narrativa enumerados en el permiso de aguas pluviales industriales 1200Z. El solicitante de registro del permiso debe cumplir con los límites de TBEL enumerados en el permiso. El siguiente es un resumen de los TBEL. Para ver los TBEL completos, consulte el Anexo A dentro del permiso 1200Z, páginas 10–12.

### Resumen de TBEL dentro del permiso 1200Z

- Minimice la exposición de todos los procesos al aire libre, el almacenamiento de equipos y materiales, la eliminación y las actividades de mantenimiento a la lluvia, la nieve, el deshielo y la escorrentía. Cualquier cosa almacenada en el exterior debe estar cubierta y / o contenida para que la escorrentía de aguas pluviales no se contamine.
- Emplee las mejores prácticas de gestión (BMP), medidas de contención y eliminación adecuada de todos los aceites, grasas y productos químicos de desecho.
- Emplee medidas de control de erosión, sedimentos y escombros para garantizar que no se descarguen en aguas pluviales.
- Implemente buenas medidas de limpieza y prevención de derrames y medidas de respuesta cuando sea necesario.
- Desarrolle y mantenga la orientación de los empleados y lleve a cabo toda la capacitación requerida que sea específica para su sitio sobre los componentes del permiso 1200Z y el Plan de Control de Contaminación de Aguas Pluviales (SWPCP) de la Ciudad.
- Siga todos los requisitos específicos del sector aplicables para actividades industriales en instalaciones de transporte aéreo, que se pueden encontrar en el Anexo E, Sector S, páginas 101–105 del permiso.

